



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Qual o milésimo ideal para cada tipo de semijoia?

Milésimo é uma forma comercial de especificar a quantidade de metal precioso depositada no lote. A indicação adequada depende do tipo de peça, da área superficial, do atrito esperado, da frequência de uso e do posicionamento da coleção.

Não existe um único milésimo ideal para tudo

Anéis e correntes normalmente enfrentam condições diferentes de brincos e pingentes. Por isso, aplicar uma única especificação para toda a coleção pode gerar excesso de custo em algumas peças e baixa resistência em outras.

Referência técnica inicial

Como ponto de partida para avaliação: brincos 3 milésimos; pingentes 7 milésimos; pulseiras 7 milésimos; braceletes 7 milésimos; anéis 10 milésimos; correntes 10 milésimos. Esses valores não substituem análise do projeto, da geometria e do uso.

Anéis

Recebem atrito frequente, contato com superfícies, cosméticos e lavagem das mãos. Para linhas de maior durabilidade, 10 milésimos é uma referência inicial coerente, desde que a preparação e a base estejam adequadas.

Brincos

Em geral sofrem menos atrito mecânico. Três milésimos podem atender muitas coleções, mas peças grandes, de uso contínuo ou com proposta premium podem exigir especificação superior.

Pulseiras e braceletes

Têm contato com mesas, roupas e objetos. Sete milésimos é uma referência inicial, que pode ser elevada conforme peso, geometria, uso e posicionamento comercial.

Correntes e colares

O movimento entre elos cria atrito interno e externo. Correntes podem demandar 10 milésimos ou especificação personalizada, especialmente em modelos pesados e de uso frequente.

Pingentes

Costumam apresentar atrito moderado. Sete milésimos é uma referência inicial para linhas com maior valor agregado, considerando a área real e a forma de uso.

Milésimos e microns não são sinônimos

Milésimos normalmente expressam massa de metal depositada em relação ao lote. Microns expressam espessura. A conversão exige conhecer a área superficial e a densidade do depósito; portanto, não existe uma equivalência única válida para qualquer peça.

Conclusão

A melhor especificação equilibra custo, resistência e promessa comercial. A recomendação final deve considerar amostra, área, geometria, base, acabamento, rotina de uso e critérios de controle.

PRECISA DE UMA AVALIAÇÃO TÉCNICA?

Telefone: (19) 3701-4988 | WhatsApp: (19) 99991-5597 / (19) 99994-1994

E-mail: contato@grupogrigoletto.com.br

Instagram: [@grigolettogalvanica](https://www.instagram.com/grigolettogalvanica)